



Kunnen worden ingebreng waardevolle stoffen tuint kunnen worden gemaakt en vervulling van het milieu kan worden voorkomen.

Als batterijen/accu's kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, bent u verplicht ze gescheiden af te voeren (zie de gebruiksaanwijzing van het product voor de veilige verwijdering van batterijen/accu's). Ga met name voorzichtig om met batterijen/accu's die lithium bevatten, omdat deze bijzondere risico's zoals brand en inslikken bij knooppelen met zich mee brengen. Reduceer het ontstaan van afval uit batterijen zo veel mogelijk door batterijen met een langere levensduur of oplaadbare accu's te gebruiken.

Meer informatie over het recylen van deze producten kunt u vragen bij uw gemeentelijke autoriteiten, de gemeentelijk inzamelaatsen of uw Sennheiser-leverancier. Elektrische en elektronische apparaten kunt u ook inleveren bij verkopers die deze verplicht moeten terugnemen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu en aan de gezondheid van mens en dier.

**EU-conformiteitsverklaring**

• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Hierbij verklaar ik, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur (toebehooren) AB 4 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.sennheiser.com/download.

**PL**
**Ważne wskazówki bezpieczeństwa**

• Proszę przeczytać te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi produktu.

• Proszę zachować te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi produktu. Przekazywać produkty osobom trzecim. Należy zawsze wręczyć również wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.

• Przekazywać produkt osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.

• Proszę używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dopuszczonych przez producenta.

• Nie otwierać obudowy produktu samodzielnie. W przypadku produktów, które kilka samodzielnie utworzył, wygasają świadczenia gwarancyjne.

• Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. Prace konserwacyjne muszą zostać wykonane, jeżeli produkt zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, do srodka produktu dostaną się ciecze lub ciała obce, jeżeli produkt był wystawiony na działanie deszczu, nie funkcjonuje prawidłowo lub spad na podoge.

• Produkt należy używać tylko zgodnie z warunkami eksploatacji podanyimi w danych technicznych.

• Proszę nie używać produktu, jeśli został uszkodzony podczas transportu.

• Kable należy układać w taki sposób, by nikt się o nie potykał.

• Ciecze oraz przedmioty przewodzące prąd, trycz nie są niezbędne do eksploatacji produktu, należy trzymać z dala od produktu i jego podłożać.

• Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.

• Ostrożnie: Wysoki poziom sygnału może uszkodzić słuch oraz spowodować awarie głośników! Przed podłączeniem produktu proszę na przyłączonych urządzeniach od oddziarnia zredukować głośność, również z powodu ryzyka szprzenia akustycznego.

**Bezpieczne stosowanie anten**

Proszę zabezpieczyć anteny przed upadkiem/przewroceniem. W tym celu proszę użyć liny zabezpieczającej (safety wires).

Lina zabezpieczająca, jej połączenia i elementy połączeń muszą posiadać wymiary i właściwości odpowiadające standardom oraz przepisom kraju, w którym są one stosowane!

**Warunki ramowe i ograniczenia dotyczące wykorzystania częstotliwości**

Prawdopodobnie w Państwa kraju obowiązują specjalne warunki ramowe i ograniczenia dotyczące wykorzystania częstotliwości. Proszę przy uruchomieniu produktu zasięgnąć odpowiednich informacji pod adresem:

www.sennheiser.com/sifa

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe! Sennheiser nie odpowiada za szkody wywołane przzerwaniem połączenia z powodu wyczerpanych bądź zużytych baterii lub przekroczenia zasięgu nadawania.

**Deklaracja producenta**
**Gwarancja**
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na ten produkt 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

**Zgodnie z następującymi wymaganiami**

Dyrektywa WEEE (2012/19/EU)

 

**Informacje dotyczące utylizacji**

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produktom tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisku, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory należy podać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wódrnie i uniknąć zaśmiecania środowiska.

• Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub polkniecia. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub

**DK**
**Wiktige sikkerhedshenvisninger**

• Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.

• Opbevare disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og

akumulatory, które można wyjąć, nie niszcząc ich,

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzet elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

**Deklaracji zgodności UE**

• Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (akcesoria) AB 4 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pelny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

**SE**
**Viktiga säkerhetsanvisningar**

• Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.

• Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överläter produkten till någon annan.

• Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part.

• Använd endast påbyggsändelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.

• Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg. Garantin upphör att gälla för produkter som har öppnats av kunden.

• Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkterna måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappat lyddet.

• Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.

• Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.

• Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och hörgåttarm! Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

**Säkerhetsanvisningar för antenner**

Fäst antennerna så att de inte kan ramlar ner eller välta. Använd fästnör (safety wires).

Fästnörarna, linanslutningarna och länkarnas dimensionering och beskaffenhet måste uppfylla nationella bestämmelser och standarder.

**Förutsättningar och begränsningar för användning av frekvenser**

Eventuellt gäller särskilda förutsättningar och begränsningar för användning av frekvenser i ditt land. Ta reda på mer innan produkten används på:

www.sennheiser.com/sifa

**Korrekt användning**

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktigt användning av produkten eller tillbehören.

Följ landspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används! Sennheiser tar inget ansvar för skador i samband med anslutningsavbrott på grund av utsläddet eller för gamla batterier eller om räckvidden överskrides.

**Tillverkarintyg**

**Garanti**
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG lämnar 24 månaders garanti på denna produkt.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

**Produkten överensstämmer med följande krav**

WEEE-direktivet (2012/19/EU)

 

**Avfallshantering**

Symbolen med den överstruken sopptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som t. ex. finns i dessa produkter. Återvin gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsstationerna eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörerna som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

**EU-försäkran om överensstämmelse**
• RoHS-direktivt (2011/65/EU)
Härmed försäkrar Sennheiser electronic GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning (tillbehör) AB 4 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

EU-överensstemmelseerklärings fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

**FI**
**Dikiget turvallisuusohjeita**

• Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.

• Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muuten henkilöiden käyttöön, luovuta myös nämä turvallisuusohjeet että käyttööhe tuotteen mukana.

• Luovuta tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden kanssa.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asukaas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.

• Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväkseen pätevästi huoltohenkilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nestiden tuloa tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuva vaurioita.

• Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

• Tuotteen koteloa ei saa avata omatoimisesti.