



QUICK START

SPARKUS 1



www.avilexx.nl

WIRELESS SOLUTION
by LumenRadio



SPECIFICATIES

Wattage	750 Watt
Opwarmtijd	3 minuten
Instelbare hoogte	Minimaal 1,5 meter – maximaal 5 meter
Navulling type	Small (tot max. 3m), Large (tot max. 5m)
Bediening	Afstandsbediening, DMX, W-DMX (ontvanger ingebouwd)
W-DMX generatie	G3, GS4, G5

DMX KANALEN

1	0-255 Sparkel hoogte (1,5 meter - 5 meter)
2	0-149 = Stop, 150-255 = Cleaning (motor schoonspoelen)
3	0-199 verwarmen, 200-255 stop verwarmen (de machine verwarmt automatisch)

CLEANEN (SPOEL MOTOR SCHOON NA GEBRUIK)

A	Optie 1 via afstandbediening: druk op Clear
B	Optie 2 via DMX: kanaal 2 open
	De fontein zal omhoog gaan en vervolgens langzaam minder sparkels geven.
	Nu is de motor schoon van poeder en kan de machine worden opgeborgen
	LET OP: Niet cleanen kan ervoor zorgen dat de motor bij het volgende gebruik vastzit
	Indien dit gebeurt: aan de zijkant van de machine zit een rubberen dop → verwijder deze
	Draai vervolgens met een platte schroevendraaier de motor enkele slagen door

LUMENRADIO W-DMX SIGNAAL (DRAADLOOS DMX)

1	Zet de W-DMX-zender/controller en de Sparkus 1-machine aan
2	Druk bij de W-DMX-zender/controller 1 seconde (niet langer) op de Link-knop
3	Beide apparaten zoeken elkaar: de groene LED (Reset Key) begint te knipperen
4	Zodra beide apparaten zijn verbonden, brandt de groene LED constant
5	Klaar voor gebruik




ORGINELE NAVULLING: Gebruik uitsluitend het originele Avilexx navulpoeder. Het gebruik van niet-originele navullingen kan schade aan het apparaat veroorzaken en doet de garantie vervallen.

TRANSPORT: Het poeder mag in de machine blijven na gebruik; enkel het cleanen van de motor is nodig. Het reservoir mag gevuld blijven tijdens transport en opslag.



Belangrijkste uitleg in één korte video



Onderhoud, tips
& oplossingen

Scan me



Volledige
handleiding

Scan me

Veiligheid en certificaten: avilexx.nl/veiligheid



SPEZIFIKATIONEN

Leistung	750 Watt
Aufwärmzeit	3 Minuten
Einstellbare Höhe	Mindestens 1,5 Meter – maximal 5 Meter
Nachfülltyp	Small (bis max. 3 m), Large (bis max. 5 m)
Steuerung	Fernbedienung, DMX, W-DMX (integrierter Empfänger)
W-DMX Generation	G3, GS4, G5

DMX KANÄLE

1	0–255 Funkenhöhe (1,5 Meter – 5 Meter)
2	0–149 = Stopp, 150–255 = Reinigung (Motor spülen)
3	0–199 = Heizen, 200–255 = Heizen beenden (das Gerät heizt automatisch)

CLEANEN (SPÜLE DEN MOTOR NACH DEM GEBRAUCH)

A	Über die Fernbedienung: Drücke Clear
B	Option 2 über DMX: Kanal 2 öffnen
Die Fontäne steigt nach oben und reduziert anschließend langsam die Funkenmenge.	
Der Motor ist nun frei von Pulver und das Gerät kann eingelagert werden.	
ACHTUNG: Wenn die Maschine nicht gereinigt wird, kann der Motor beim nächsten Gebrauch blockieren.	
Falls dies geschieht, befindet sich an der Seite des Geräts eine Gummikappe → entferne sie.	
Drehe den Motor anschließend mit einem flachen Schraubendreher einige Umdrehungen.	

LUMENRADIO W-DMX SIGNAL (drahtlose DMX)

1	Schalte den W-DMX-Sender/Controller und die Sparkus 1-Maschine ein.
2	Drücke die Link-Taste am W-DMX-Sender/Controller 1 Sekunde (nicht länger).
3	Beide Geräte suchen sich: die grüne LED (Reset Key) blinkt.
4	Sobald beide Geräte verbunden sind, leuchtet die grüne LED dauerhaft.
5	Einsatzbereit.



ORIGINAL-NACHFÜLLUNG: Verwenden Sie ausschließlich das originale Avilexx-Nachfüllpulver. Die Verwendung von nicht originalen Nachfüllungen kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

TRANSPORT: Das Pulver darf nach der Verwendung in der Maschine verbleiben; nur die Reinigung des Motors ist erforderlich. Der Behälter darf während des Transports und der Lagerung gefüllt bleiben.



Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, Tipps
& Lösungen

Scan me



Vollständige
anleitung

Scan me

Sicherheit und Zertifikate: avilexx.nl/veiligheid



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Warm-up time	3 minutes
Adjustable height	Minimum 1.5 meters – maximum 5 meters
Refill type	Small (up to max. 3 m), Large (up to max. 6 m)
Control	Remote control, DMX, W-DMX (built-in receiver)
W-DMX Generation	G3, GS4, G5

DMX CHANNELS

1	0–255 Spark height (1.5 meters – 5 meters)
2	0–149 = Stop, 150–255 = Cleaning (motor rinsing)
3	0–199 = Heating, 200–255 = Stop heating (the machine heats automatically)

CLEANING (RINSE THE MOTOR AFTER USE)

A	Option 1 via remote control: press Clear
B	Option 2 via DMX: Channel 2 open
The fountain will rise and then gradually produce fewer sparks.	
Now the motor is clean from powder and the machine can be stored.	
NOTE: Failure to clean the machine may cause the motor to seize during the next use.	
If this happens, there is a rubber cap on the side of the machine → remove it.	
Then turn the motor a few times using a flat screwdriver.	

LUMENRADIO W-DMX SIGNAL (WIRELESS DMX)

1	Switch on the W-DMX transmitter/controller and the Sparkus 1 machine.
2	Press the Link button on the W-DMX transmitter/controller for 1 second (no longer).
3	Both devices will search for each other: the green LED (Reset Key) starts flashing.
4	Once both devices are connected, the green LED stays solid.
5	Ready for use.



ORIGINAL REFILL: Use only genuine Avilexx refill powder. The use of non-original refills may cause damage to the device and void the warranty.

TRANSPORT: The powder may remain inside the machine after use; only cleaning of the motor is required. The reservoir may stay filled during transport and storage.



Most important information in one short video



Maintenance, Tips
& Solutions

Scan me



Full
manual

Scan me

Safety and certificates: avilexx.nl/veiligheid

www.avilexx.nl



De Ring 36 5261LM Vught Nederland
Telefoon: +31 73 750 12 01
E-mail: info@avilexx.nl