



# QUICK START

SPARKUS 6



[www.avilexx.nl](http://www.avilexx.nl)

# SPECIFICATIES

<b>Wattage</b>	800 Watt
<b>Opwarmtijd</b>	3 minuten
<b>Instelbare hoogte</b>	Minimaal 2 meter – maximaal 5 meter
<b>Navulling type</b>	Small (tot max. 3m), Large (tot max. 5m)
<b>Bediening</b>	Afstandbediening, DMX
<b>W-DMX</b>	Optioneel verkrijgbaar: WDMX Go 1 ontvanger



## DMX KANALEN

8 DMX kanalen
Open de handleiding op <a href="http://avilexx.nl">avilexx.nl</a> of scan de QR-code rechts om de DMX-kanalen te bekijken

## CLEANEN (SPOEL MOTOR SCHOON NA GEBRUIK)

DMX: kanaal 1 open tussen 60 en 80
De fontein zal omhoog gaan en vervolgens langzaam minder sparkels geven.
Nu is de motor schoon van poeder en kan de machine worden opgeborgen
LET OP: Niet cleanen kan ervoor zorgen dat de motor bij het volgende gebruik vastzit
Indien dit gebeurt: aan de zijkant van de machine zit een rubberen dop → verwijder deze
Draai vervolgens met een platte schroevendraaier de motor enkele slagen door

**ORGINELE NAVULLING:** Gebruik uitsluitend het originele Avilexx navulpoeder. Het gebruik van niet-originele navullingen kan schade aan het apparaat veroorzaken en doet de garantie vervallen.

**TRANSPORT:** Het poeder mag in de machine blijven na gebruik; enkel het cleanen van de motor is nodig. Het reservoir mag gevuld blijven tijdens transport en opslag.





Belangrijkste uitleg in één korte video



Onderhoud, tips  
& oplossingen

Scan me



Volledige  
handleiding

Scan me

*Veiligheid en certificaten: [avilexx.nl/veiligheid](https://avilexx.nl/veiligheid)*



# SPEZIFIKATIONEN

<b>Leistung</b>	800 Watt
<b>Aufwärmzeit</b>	3 Minuten
<b>Einstellbare Höhe</b>	Mindestens 2 Meter – maximal 5 Meter
<b>Nachfülltyp</b>	Small (bis max. 3 m), Large (bis max. 5 m)
<b>Steuerung</b>	Fernbedienung, DMX
<b>W-DMX</b>	Optional erhältlich: WDMX Go 1 Empfänger



## DMX KANÄLE

8 DMX-Kanäle

Öffnen Sie das Handbuch auf [avilexx.de](http://avilexx.de) oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die DMX-Kanäle anzusehen.

## CLEANEN (SPÜLE DEN MOTOR NACH DEM GEBRAUCH)

DMX: Kanal 1 zwischen 60 und 80 öffnen

Die Fontäne steigt nach oben und reduziert anschließend langsam die Funkenmenge.

Jetzt ist der Motor frei von Pulver und das Gerät kann verstaut werden.

**ACHTUNG:** Wenn die Maschine nicht gereinigt wird, kann der Motor beim nächsten Gebrauch blockieren.

Falls dies passiert: An der Seite des Geräts befindet sich ein Gummistopfen → diesen entfernen.

Dann den Motor mit einem flachen Schraubendreher einige Umdrehungen drehen.

**ORIGINAL-NACHFÜLLUNG:** Verwenden Sie ausschließlich das originale Avilexx-Nachfüllpulver. Die Verwendung von nicht originalen Nachfüllungen kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

**TRANSPORT:** Das Pulver darf nach der Verwendung in der Maschine verbleiben; nur die Reinigung des Motors ist erforderlich. Der Behälter darf während des Transports und der Lagerung gefüllt bleiben.





Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, tipps  
& lösungen

Scan me



Vollständige  
anleitung

Scan me

*Sicherheit und Zertifikate: [avilexx.nl/veiligheid](https://avilexx.nl/veiligheid)*



# SPECIFICATIONS

<b>Power</b>	800Watt
<b>Warm-up time</b>	3 minutes
<b>Adjustable height</b>	Minimum 2 meters – maximum 5 meters
<b>Refill type</b>	Small (up to max. 3 m), Large (up to max. 5 m)
<b>Control</b>	Remote control, DMX
<b>W-DMX</b>	Optional accessory: WDMX Go 1 receiver



# DMX CHANNELS

8 DMX channels
Open the manual on <a href="http://avilexx.com">avilexx.com</a> or scan the QR code on the right to view the DMX channels.

# CLEANING (RINSE THE MOTOR AFTER USE)

DMX: open channel 1 between 60 and 80
The fountain will rise and then gradually produce fewer sparks.
The motor is now clean from powder and the machine can be stored.
NOTE: Failure to clean the machine may cause the motor to seize during the next use.
If this happens: on the side of the machine there is a rubber cap → remove it.
Then turn the motor a few rotations using a flat screwdriver.

**ORIGINAL REFILL:** Use only genuine Avilexx refill powder. The use of non-original refills may cause damage to the device and void the warranty.

**TRANSPORT:** The powder may remain inside the machine after use; only cleaning of the motor is required. The reservoir may stay filled during transport and storage.





Most important information in one short video



Maintenance, tips  
& solutions

Scan me



Full  
manual

Scan me

Safety and certificates: [avilexx.nl/veiligheid](https://avilexx.nl/veiligheid)

[www.avilexx.nl](http://www.avilexx.nl)



De Ring 36 5261LM Vught Nederland  
Telefoon: +31 73 750 12 01  
E-mail: [info@avilexx.nl](mailto:info@avilexx.nl)